

Wylar Vetta

Istruzioni d'uso del modello Crono MV Augusta

CRONO MV AUGUSTA WV0401



LEGENDA

A. Corona

B. Lancetta delle Ore

C. Lancetta dei Minuti

D. Lancetta del Cronografo

E. Contatore dei Secondi

F. Contatore dei 30 Minuti

G. Pulsante Start/Stop

H. Pulsante Reset

I. Corona per la regolazione
dei minuti

Funzionamento della corona

Svitando la corona (A) in senso antiorario dopo lo sblocco è possibile caricare l'orologio; estraendo la corona (A) in posizione (2) è possibile regolare le ore.

Funzionamento della corona a ore 10 (E)

Svitando la corona è possibile ruotare la ghiera interna, unidirezionale, per i tempi parziali dei minuti.

Funzionamento del cronografo

Premendo il Pulsante Start/Stop (G) si mette in funzione il contatore dei 30 minuti (F) e la lancetta principale; premendo nuovamente il pulsante (G) il cronometro si blocca. Premendo il Pulsante Reset (H) si azzerano i tempi parziali del cronografo.

Attenzione: riavvitare bene in fondo la corona in senso orario dopo l'uso o l'orologio non sarà più impermeabile.

Wyller Vetta

Instructions for the Chronograph MV Augusta

CHRONO MV AUGUSTA WV0401



LEGEND

A. Crown

B. Hour Hand

C. Minute Hand

D. Chronograph Hand

E. Seconds Counter

F. 30-Minute Counter

G. Start/Stop Button

H. Reset Button

I. Crown for Minute Adjustment

Crown Operation

By unscrewing the crown (A) counterclockwise after unlocking, you can wind the watch. Pulling the crown (A) out to position (2) allows you to set the time.

Operation of the Crown at 10 o'clock (E)

By unscrewing the crown, you can rotate the internal unidirectional bezel to measure partial times in minutes.

Chronograph Operation

Pressing the Start/Stop Button (G) activates the 30-minute counter (F) and the main chronograph hand.

Pressing the button (G) again stops the chronograph.

Pressing the Reset Button (H) resets the partial chronograph times to zero. **Important:** After use, screw the crown back in fully clockwise to ensure the watch remains water-resistant.